

Preisänderungen vorbehalten!

Alle Katalogpreise frei Haus

① System-Stützenpaar

Montage auf:

- Werkbänke Seite 666–669, 672–675, 681
- Schwerlastwerkbänke Seite 678
- Fahrbare Werkbänke Seite 676–677
- Werkbänke mit absenkbarem Fahrgestell Seite 676–677
- auch für Fremdfabrikate mit massiver Arbeitsplatte (Stärke mind. 40 mm)

Die System-Stützen (Aluminiumprofil 40 x 40 mm) werden mittels einer Montageplatte direkt mit der Tischplatte verschraubt. Die Stärke der Tischplatte muss mind. 40 mm betragen und es muss sich um eine Platte mit massivem Kern handeln. Die System-Stützen verfügen an allen 4 Seiten über eine Profilnut, so dass eine allseitige Nutzung möglich ist.

Sie können mit dem System-Stützenpaar jede Systemfeldbreite (750, 1000, 1250, 1500, 2000 mm) erzeugen und danach mit den entsprechenden Anbauelementen ③–⑮ ergänzen.

Belastbarkeit: max. 50 kg (Gesamtbelastbarkeit)
Nutzhöhe: 700, 900 bzw. 1400 mm

| Tischbreite mm | Stützenpaar Höhe mm | für Plattenstärke 40 mm (auch nachrüstbar) | Preis € |
|----------------|---------------------|--|---------|
| alle | 2 x 700 | 13-05717 | 140,00 |
| alle | 2 x 900 | 13-05718 | 150,00 |
| alle | 2 x 1400 | 13-09251 | 190,00 |

② Befestigungssatz mit System-Stützen

Montage an:

- Montagewagen Seite 658
- Schubladenschränke Seite 659
- Arbeitstische Seite 660–661
- Werktische Seite 664–665
- Werkbänke Seite 666–669, 672–675, 681
- Schwerlastwerkbänke Seite 678
- Fahrbare Werkbänke Seite 676–677
- Werkbänke mit absenkbarem Fahrgestell Seite 676–677

Der Befestigungssatz (Querträger) wird hinten unter der Tischplatte an das Gestell angebracht. Die System-Stützen (Aluminiumprofil 40 x 40 mm) werden an den Befestigungssatz angeschraubt (Höhe einstellbar) und laufen hinter der Tischplatte nach oben, so dass die gesamte Tiefe der Tischplatte frei bleibt (kein Verschrauben auf der Tischplatte).

Die System-Stützen verfügen an allen 4 Seiten über eine Profilnut, so dass eine allseitige Nutzung möglich ist.

Wählen Sie den zur Breite Ihres Arbeitsplatzes passenden Befestigungssatz mit System-Stützen und danach die entsprechenden Anbauelemente ③–⑮.

Belastbarkeit: max. 100 kg (Gesamtbelastbarkeit)
Nutzhöhe: 1130 mm (Höhe der System-Stützen ab Tischplatte)

| Tischbreite mm | Anzahl Stützen | Feldbreite(n) mm | Best.-Nr. | Preis € |
|----------------|----------------|--------------------------|-----------|---------|
| 750 | 2 | 750 | 13-05726 | 194,00 |
| 1000 | 2 | 1000 | 13-05727 | 201,00 |
| 1250 | 2 | 1250 | 13-05728 | 206,00 |
| 1500 | 2 | 1500 | 13-05729 | 212,00 |
| 2000 | 2 | 2000 | 13-05730 | 224,00 |
| 1500 | 4 | 750 + 750 | 13-05731 | 342,00 |
| 2000 | 4 | 1000 + 1000 / 750 + 1250 | 13-05732 | 354,00 |
| 2500 | 4 | 1250 + 1250 | 13-05733 | 412,00 |
| 3000 | 4 | 1500 + 1500 | 13-05734 | 424,00 |



Werkbank Breite 1500 mm inkl. System-Stützenpaar ①



– System-Stützen werden auf der Arbeitsplatte verschraubt
– Anbauelemente allseitig anbau



Werkbank Breite 750 mm inkl. Befestigungssatz mit 2 System-Stützen ②



Werkbank Breite 1250 mm inkl. Befestigungssatz mit 2 System-Stützen ②



Werkbank Breite 2000 mm inkl. Befestigungssatz mit 4 System-Stützen ②



– System-Stützen laufen hinter der Arbeitsplatte nach oben
– Anbauelemente allseitig anbaubar



Werkbank Breite 1500 mm inkl. Befestigungssatz mit 2 System-Stützen ②